
Mlžný ventilátor

Návod k obsluze



Model : FWA-14ZT

Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte tento návod.

Upřímně děkujeme, že jste si zakoupili mlžný ventilátor. Aby vám mohl ventilátor lépe sloužit, přečtěte si prosím pečlivě tento návod před použitím a řádně jej uschovejte pro budoucí údržbu.

Bezpečnostní pokyny



Při používání jakéhokoli elektrického výrobku je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

- Tento ventilátor lze používat pouze při napětí uvedeném na typovém štítku ventilátoru.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou napájecí kabel a zástrčka poškozeny; Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho oddělení údržby nebo odborník v podobném oddělení, aby se předešlo nebezpečí.
- Nezapínejte napájení před úplným dokončením instalace nebo odladěním (testováním) ohřívače (pozn. překladatele: v textu je 'heater', což je ohřívač, ale jedná se o ventilátor).
- Před přemisťováním ventilátor vypněte.
- Nezapojujte zástrčku napájení mokrýma rukama, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.
- Když je ventilátor v chodu, nestrkejte prsty, ostré předměty atd. do vstupu nebo výstupu vzduchu.
- Nepoužívejte výrobek v prostředí s hořlavými a výbušnými plyny.
- Vyvarujte se používání ventilátoru na přímém slunci.
- Nefoukejte silný vítr přímo na děti a zranitelné osoby po dlouhou dobu.
- Nedávejte vstup a výstup vzduchu blízko stěny, záclon a jiných předmětů, abyste neovlivnili efekt přívodu vzduchu.
- Neumisťujte výrobek na šikmý povrch, aby nedošlo k převrácení.
- Po přidání vody do nádržky ventilátor při umisťování nebo přemisťování nenaklánějte a nenarážejte do něj a během přemisťování s ním pohybujte pomalu, abyste zabránili přetečení vody.
- V létě se voda v nádržce snadno zkazí a produkuje zápach, věnujte prosím pozornost čištění a výměně vody; V zimě použijte přístroj pro zvlhčování. Pokud

je vnitřní teplota pod nulou, je nejlepší použít pro zvlhčování vodu chladnější než 40 °C.

- Abyste zabránili množení bakterií, čistěte nádržku na vodu často a vyměňujte ji za čistou vodu.
- Před uskladněním výrobku by měla být voda v nádržce a jímce vypuštěna a měli byste zajistit, že nádržka na vodu a jímka jsou suché.
- Pokud do ventilátoru náhodně vnikne voda, okamžitě odpojte zástrčku a nechte jej schnout po dobu 24 hodin před dalším zapnutím.
- Neumisťujte ventilátor příliš blízko topných zařízení, jako jsou kamna.
- Když osoba opouští přístroj nebo se přístroj nepoužívá, je nutné vypnout napájení a odpojit zástrčku, aby se zabránilo poruše obvodu a nehodám.
- Pokud se produkt porouchá, odneste jej do poprodejního servisního střediska produktu nebo do kvalifikované stanice pro opravy elektrospotřebičů.
- K čištění ventilátoru nepoužívejte drsné materiály, použijte hadřík vyždímaný z vody a otřete jej; Ujistěte se, že je napájení vypnuto a zástrčka je vytažena.
- Tento výrobek není vhodný pro venkovní použití nebo do vlhkých míst.
- Nenechávejte napájecí kabel volně ležet v místech, kudy často procházejí lidé, abyste nezpůsobili zakopnutí o stroj nebo pád osob.
- Neomotávejte napájecí kabel na jednom místě ani jej nestáčejte do svazku, mohlo by to způsobit oslabení nebo selhání izolátoru napájecího kabelu; Ujistěte se, že napájecí kabel nepřichází do styku s žádnými ostrými předměty.
- Nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat stroj samostatně; Zajistěte, aby děti nepoužívaly výrobek jako hračku a nehrály si s ním.
- Abyste předešli požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění, nepoužívejte na stroji návody k produktům od jiných výrobců.
- Tento produkt je vhodný pro použití při okolní teplotě: 5 °C ~ 40 °C, relativní vlhkosti: 30 % ~ 80 % RH, používejte prosím čistou vodu s teplotou pod 40 °C.
- Když je produkt v provozu, nedotýkejte se žádnou částí těla vody nebo částí v jímce.
- Vyjměte vybitou baterii z dálkového ovladače. Baterii je nutné vyjmout z dálkového ovladače před jeho likvidací.


Dodané díly ventilátoru

Název	Horní hlava ventilátoru	Spodní část (tělo)	Nádržka na vodu	Nádoba na mlhu	Základna	Sáček s příslušenstvím	Dálkové ovládání, Návod
Počet	1 set	1 set	1 kus	1 kus	1 set	1 set	1 kus
Picture							

Technická data

Model	Napětí	Frekvence	Výkon	Velikost jednotky	Kapacita nádržky na vodu
FWA-14ZT	220-240V~	50Hz	80W	Φ400*1245mm	2L

Popis ventilátoru



Přední část Zadní část

1.Základna
2.Ovládací panel
3.Tělo ventilátoru
4.Výstup mlhy
5.Lopatky ventilátoru
6.Dálkové ovládání
7.Nádržka
8.Kolečka


Návod k instalaci

Příprava

1. Opatrně vyjměte všechny části výrobku z krabice a položte je na vodorovný povrch.
2. Zkontrolujte, zda jsou výrobky a příslušenství kompletní a shodují se s balicím listem.

Instalace těla ventilátoru


1. Umístěte tělo na základnu tak, aby byly montážní otvory zarovnány.
2. Vyjměte nářadí a šrouby ze sáčku s příslušenstvím a připevněte k sobě hlavní tělo a základnu. Ujistěte se, že jsou šrouby utaženy.



Instalace horních součástí ventilátoru

1. Položte tělo ventilátoru svisle na vodorovný povrch pro následnou instalaci.
2. Zasuňte vlnitou trubku a svorky vodičů do otvorů těla a poté zasuňte horní součásti ventilátoru do těla.


3. Uvolněte pojistný kroužek a upravte horní součásti ventilátoru tak, aby horní a spodní součásti ventilátoru zapadly na své místo a šipky byly zarovnané.
4. Utáhněte pojistný kroužek.



1 2 3 4


Připojení vodičů

1. Najděte připojovací vodič ze zadní strany těla ventilátoru.
2. Zasuňte vlnitou trubku a svorky vodičů do otvorů těla a poté zasuňte horní součásti ventilátoru do těla.
3. Úplně navlékněte ochranný obal z připojovacího vodiče na připojovací port, abyste zabránili vniknutí vodní páry.




Instalace vlnité trubky

1. Najděte vlnitou trubku ze zadní části produktu.
2. Vyjměte nádobu na mlhu, vložte vlnitou trubku a nainstalujte ji na své místo.
3. Vložte nádobu na mlhu do těla ventilátoru a upravte její polohu tak, aby byla ve fixované poloze těla ventilátoru.




Přidání vody

1. Uvolněte víko nádržky a sejměte jej.
2. Naplňte nádržku správným množstvím čisté vody (doporučuje se čistá - filtrovaná voda).
3. Namontujte kryt nádržky zpět a utáhněte jej.




Instalace nádržky na vodu


Umístěte nádržku na vodu do těla ze zadní strany produktu, zkontrolujte, zda jsou všechny strany v rovině, a ujistěte se, že byla správně nainstalována na své místo.



Elektrické schéma



Ovládací panel a dálkové ovládání



Ovládací panel



Dálkové ovládání

Obsluha

Když je napájení připojeno ke zdroji, ventilátor přejde do pohotovostního režimu po jednom zvukovém signálu.

Zapnutí (Turn on) / Vypnutí (Turn off)

Stisknutím tlačítka "⏻" jednou přejdete do pracovního stavu; Opětovným stisknutím tohoto tlačítka přestane ventilátor fungovat a vypne se.

Nastavení pracovního režimu

Ve spuštěném stavu stiskněte tlačítko "" pro výběr režimu normálního větru, režimu přirozeného větru a režimů spánkového větru.

Nastavení časovače (odpočítávání)

Ve spuštěném stavu stiskněte tlačítko "" pro nastavení pravidelného vypnutí od 1 hodiny do 24 hodin. Opětovným stisknutím časování zrušíte.

Nastavení automatického otáčení zleva doprava (oscilace)

Ve spuštěném stavu stiskněte tlačítko "" pro výběr funkce oscilace: otáčení o 30°, otáčení o 70°, otáčení o 110° a zastavení otáčení.

Nastavení funkce rozprašování mlhy
Ve spuštěném stavu stiskněte tlačítko "" pro výběr funkce rozprašování mlhy: vysoké, nízké a zastavení rozprašování.

Nastavení rychlosti větru
Ve spuštěném stavu stiskněte tlačítko "" pro výběr rychlosti větru od P1-P12.

Nastavení okolního světla
Dlouhým stisknutím tlačítka rychlosti větru "" na 3 sekundy zapnete okolní světlo a dalším dlouhým stisknutím na 3 sekundy okolní světlo vypnete.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vytáhněte držák baterie na zadní straně dálkového ovladače a vyjměte z něj starou baterii.
2. Nyní vložte novou baterii CR2025, přičemž vždy dbejte na označení polarity (+/-) na baterii a na držáku baterie.
3. Poté zasuňte držák baterie celou cestou zpět do dálkového ovladače.



Čištění a údržba

* Před čištěním a údržbou vypněte napájení a vytáhněte zástrčku.
* Tento výrobek je vybaven zvlhčovačem a vodní kámen a nečistoty v nádržce na vodu je nutné pravidelně čistit. Doporučuje se čistit jednou za 2-3 týdny.

Čištění ventilátoru

* K čištění zařízení lze použít vodu s malým množstvím čisticího prostředku (saponátu), vnější povrch otřete vlhkým měkkým hadříkem; Poté dočista otřete měkkým hadříkem vymáchaným v čisté vodě a vykartáčujte větrací otvor měkkým kartáčem.
* Zařízení přímo neoplachujte vodou.
* Neotírejte ředidlem, toluenem, kyselým čisticím prostředkem, lampovým olejem, alkoholem a jinými chemickými prostředky, abyste zabránili změně barvy nebo poškození.
* Před opětovným připojením k elektrické síti se ujistěte, že je ohřívač (ventilátor) suchý.
*Pokud neplánujete zařízení delší dobu používat, doporučujeme jej po vyčištění uložit (nejlépe v originálním balení) na chladné a suché místo.

Čištění nádržky na vodu

1. Vyjměte nádržku a otevřete víko nádržky. Do nádržky přidejte přiměřené množství vody (doporučuje se teplá voda do 50 °C), přidejte přiměřené množství čisticího prostředku.
2. Namočte na 30 minut a opakovaně čistěte měkkým kartáčkem.
3. Vylijte špinavou vodu, otřete nádržku vlhkým hadříkem a opakovaně vypláchněte čistou vodou.

Varování: *Čisticí prostředek se používá pouze k čištění nečistot. Nejezte ho. Zabraňte kontaktu nebo požití dětmi.*

Řešení problémů

Pokud se během používání zařízení vyskytne abnormální problém, můžete zkontrolovat následující seznam:

Problém	Odstraňování problémů
Nefunguje	1. Zkontrolujte, zda je napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky a spolehlivě připojena. 2. Klepněte na vypínač na ovládacím panelu.
Nerozprašuje	1. Přidejte do nádržky na vodu přiměřené množství vody. 2. Vraťte nádržku na vodu zpět na místo, zkontrolujte, zda je vnější strana nádržky na vodu v jedné rovině s tělem, a ověřte, že byla nainstalována na své místo. 3. Umístěte produkt na rovný povrch.
Efekt přívodu vzduchu není dobrý	1. Vyvarujte se tomu, aby cizí předměty blokovaly vstup nebo výstup vzduchu, a vyhněte se používání v blízkosti záclon.

Recyklace elektroodpadu



Tento symbol označuje, že tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení a neměl by být likvidován s ostatním domovním odpadem. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) byla zavedena v celé Evropské unii:

Recyklovat vyřazené elektrické výrobky pomocí nejlepších dostupných technik obnovy a recyklace za účelem minimalizace dopadu na životní prostředí, zpracovávat jakékoli nebezpečné látky a zabránit nárůstu počtu skládek. Výrobek WEEE by měl být zlikvidován odevzdáním na určeném sběrném místě. Pro více informací o tom, kde můžete svůj odpadní produkt odevzdat k recyklaci, kontaktujte svůj místní úřad.

Vzhledem k tomu, že naší politikou je neustálé zlepšování a vývoj, doufáme, že pochopíte, že si musíme ponechat právo měnit detaily a/nebo specifikace bez předchozího upozornění.